

H2 混动发电机 • 使用检查单

总起飞重量不能超过 **19 公斤**或更低，以 H2 使用说明书为准。每次起飞前需要称重。检查汽油/润滑油混合比例 **25:1**，汽油/E10 乙醇汽油#95 或更高
起动：

1. 起动前请首先确认控制器 LED 灯随三位开关正常变化（见说明书指示灯）。
2. 按压化油器透明油泡，直到蓝色(进)油管里没有气泡。
3. 三位开关拨到中间“怠速”位置。确认控制盒是绿灯常量或绿灯闪烁，关闭风门。热机的情况下，不用关闭风门，跳到步骤（5）。
4. 起动发动机 2~3 秒钟，听到打火声立即退出起动机。
5. 打开风门，听到风门“咔哒”声。起动发动机 2~3 秒钟。听到打火声立即退出起动机。如果没有起动，再次起动发动机 2~3 秒钟。不要一直起动超过 5 秒钟。

运行：

6. 三位开关拨到“运行”位置，观察无人机输入电压 49.5V. 热机 1 分钟。
7. 如果一切正常，起飞。
8. 遇机动或侧风电压会下降 2~3V。如果电压迅速掉到 45V 以下，需特别注意。必要时降落检查。使用标配的油量传感器监控剩余燃油，也可购买手持油位显示 DISPLAY。

（禁止燃油耗尽，空中燃油耗尽停机会严重损坏 H2，不在保修范围）

降落后：

9. 降落后三位开关拨到中间“怠速”位置。
- 10.“怠速”位置等待冷却 30 秒钟。将三位控制开关拨至“关闭”位置，H2 系统将自动关闭。
- 11.如果有剩余燃油，完全排出燃油再进行运输或包装。如果还要再次起飞，再次确认起飞重量。